

## Kerathin P plasztikus massa – vegyi kötésű

### Tulajdonságai és alkalmazási területei:

- Homogén, felhasználásra kész plasztikus massa alumíniumszilikát-gyapotból és szervesen kötőanyagokból
- Kerámia- és fém idomok közti fugák tömítéséhez
- Kemenceajtók, tisztítófedelek, füstcsövek, stb. tömítéséhez
- Kerámia idomok és kemencebélések repedéseinek és fugáinak tömítéséhez, javításához
- Samott téglák beágyazásához

### Bedolgozása:

- A konzisztenciát ivóvíz hozzáadásával és megfelelő elkeverésével állíthatjuk be (kivétel a tubusos kiszerezés)
- Addig kevergessük, amíg krémes állagot nem kapunk
- Kisebb javításokhoz, ill. tömítésekhez a tubusos / egyéb esetekben a vödörös kiszerezést válasszuk
- A masszát kanállal vagy spatulyával hordjuk fel
- Az alap tiszta és zsírmentes legyen
- Vastagabb rétegek bedolgozásánál a száradás után kis "gőztelenítő" lyukakat szúrjunk rácsalakban a masszába (30-50 mm távolságban)
- Száradási időt nem kell figyelembe venni, hőmérsékleti behatás a bedolgozás után azonnal is lehetséges
- Az edény gondos lezárása után helyezünk fóliát a massa felületére

### Termékadatok:

Alapanyag bázis:	alumíniumszilikát
Max. felhasználási hőmérséklet: [°C]	FP 1000=1050; FP 1260=1150
Kötésfajta:	vegyi
Felhasználhatóság/tárolás:	6 hónap, száraz helyen
Bedolgozási víz/mennyiség:	igény szerint
Száraz sűrűség/anyagszükséglet: [t/m <sup>3</sup> ]	1,5
Kémiai összetétel: [%]	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> =60
Kötési idő: [perc]	35-ig

Veszélyes anyag: a kemikáliákról szól törvény értelmében nem veszélyes anyag



FIGYELEM



Gefahr

- szilikogén anyagokat és alumíniumszilikát-gyapotot tartalmaz
- a bedolgozás során por képződhet

#### H-mondat

H 332	Belélegezve ártalmas
H 315	Bőrizgató hatású
H 350	Rákot okozhat

#### P-mondat

P 202	Használat előtt minden biztonsági utasítást el kell olvasni és értelmezni
P 262	Kerülni kell a bőrrel, ruházattal való érintkezést és a szembejutást
P 280	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni
P305/351/338	Szembe kerülés esetén: vízzel néhány percig óvatosan öblögessük a szemünket. Az esetleges kontaktlencsákat lehetőség szerint távolítsuk el, majd öblögessünk tovább. Tartós panaszok esetén forduljunk orvoshoz.

#### ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

- Bőséges vízbevitel
- Orvoshoz fordulni

#### Gyártó/ Forgalmazó:

RATH Hungária Kft, 1106 Budapest, Porcelán u.1.  
Tel:1-433-0043, Fax: 1-261-9052  
www.rath.hu  
www.rath-group.com, eMail: info@rath-group.com

